

## Gripkanter

Den kant på arket som tryck- och digitalpressens gripare tar tag i när papperet matas in. Här kan ingenting tryckas, och vanligtvis trycker man på ett större papper för att sedan kunna skära bort gripkanten (detta fungerar inte på kuvert eftersom dom redan är i ett färdigt format)


På kuvert är gripkanten 10mm

För vanliga ark i offsetpressen är gripkanten 12mm


Digitalpressens gripkant är 5mm

## Utfall


Bilder, tonplattor, linjer och andra delar av trycket som skall gå ut till kanten på trycksaken måste ligga 3 mm utanför trycksaksformatet (utfall) eftersom trycksaken trycks på ett större ark och sedan skärs ner i rätt storlek efter det att tryckningen är klar.



Utfall



Inget utfall



Utfall med skärmärke

## Färger

### RGB

Är en färgrymd där man använder ett Rött, Grönt och Blått ljus för att skapa färgnyanser på en bildskärm, tv apparater, digitalkameror m.m.

### CMYK

CMYK står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolor (svart).

Dessa färger används vid 4-färgstryckning.

När olika färgtoner trycks på varandra bildas färgnyanser.

Dessvärre kan dock inte alla RGB färger återges i exakt utförande eftersom CMYK omfattar en mindre färgrymd än RGB.

### PMS (Pantone Matching System)

Är ett färgsystem som används för att beskriva dekorfärger som vanligtvis används i logotyper eller vid specifika färgplattor.